

## Q フローリングにワックスを掛けたい場合？

A 当社で採用しているフローリングにワックスやフロアコーティングは必要ありませんが、ワックス掛けをご希望の場合、弊社推奨のワックスをご使用ください。

### ■ワックス・フロアコーティングについて

当社で採用しているフローリングにワックスやフロアコーティングは必要ありません。

ワックス掛けをご希望の場合、弊社推奨のワックスをご使用ください。推奨ワックス以外の特殊コーティングとの相性やメンテナンス性の観点から、ご使用をお避けください。

メーカー名	商品名	当社対象フロア		
		EBコート フローリング	高耐久フローリング・ ライブナチュラル	ライブナチュラル プレミアム
(株)リンレイ	ハイテクフローリング コート	○	○	
	ハイテクフローリング コート つや消し40		○	○

### ■ワックス掛けの手順

#### ① 天気の良い日を選びます。

雨天で湿度が高いときは、ワックスがきれいに塗れない場合があります。天気が良い日に窓を開けて風通しを良くして行いましょう。

#### ② 掃除機でフローリングの埃などを取り除く

#### ③ 汚れ、油分を取り除く

市販の床用クリーナーを使用しましょう。汚れが入り込んでいる箇所は、ブラシなどを併用しましょう。ご使用の際は説明書をよく読み手順通りに行ってください。

#### ④ 乾燥させる

汚れが取れたら、床用クリーナーが残らないように水で固く絞ったタオルでキレイに拭きあげ、十分に乾燥させます。

#### ⑤ ワックスを塗る

水で固く絞ったタオルに床用樹脂ワックスをつけ、薄くムラなく塗っていきます。フローリングの溝に沿って平行に塗ると、溝部分のワックス溜まりが少なくなります。



#### ⑥ 完全に乾かす

ワックスが乾くまで30分程度、自然乾燥してください。乾くまでは床の上を歩かないようにしましょう。跡がついたり、塗りムラやツヤがなくなる原因になります。

### ⚠ 注意

- ・ 床用クリーナーは、製品付属の取扱説明書等、使用方法を守ってご使用ください。正しく使用しないと、床の変色、ワックスのムラの原因となりますのでご注意ください。
- ・ 床用クリーナーが残ったままの状態ではワックスを掛けると、ワックスの剥がれや粉吹き現象の原因となりますのでご注意ください。