



Q 网戸のお手入れは？

A 网戸は日頃からこまめにお掃除しましょう。ホコリをハタキで軽く払うか、掃除機で吸い取り、最後に軽く絞った雑巾で拭き取ってください。

■ 日常のお手入れ

普段からハタキで軽く払ってください。汚れが少々目立つ場合には、掃除機で掃除してください。

 ホコリをハタキで払う 掃除機で吸う


反対側に新聞紙を貼ると、汚れを吸い取りやすくなります。

■ 汚れがひどい場合


汚れがひどい場合は、网戸を取り外し、柔らかいスポンジやブラシで水洗いしてください。その際は、网戸を破損しないよう、下記の点に注意してください。

 平らな場所で、网側を下にする

網が張られている側を下へ向けて、平らな場所に置いてください。逆向きに置いてお手入れをすると、網が緩んだり、外れたりする可能性があります。

 网戸を立てかけて洗わない

网戸を立てかけたまま洗うと、網が緩んだり、外れたりする可能性があります。

**■ ロール网戸のお手入れ**

ロール网戸を引き出し、ハタキなどでホコリを取り除いたあと、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布・スポンジにつけて軽く拭いてください。

市販の网戸掃除用の泡スプレーを使用しても便利です。その際は、泡が飛びたため、あらかじめ窓にビニールなどを貼ておくと良いでしょう。泡スプレーは、使用上の注意をよく読んで正しくお使いください。

お掃除後は、网戸がよく乾いてから収納してください。