



Q 換気扇フィルター・ファン (i-スタンダード・シリーズ) のお手入れは?

A フィルターは、1ヶ月に1度程度を目安に、ファンは汚れが酷い場合にお手入れをしましょう。早めにお掃除いただきますと汚れも簡単に落とせます。

■ フィルターの清掃




1 フィルターを外す
フィルターの取っ手を持って上にあげ、手前に引いて外します。




2 フィルターを清掃
中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸し、フィルターの目によって樹脂製たわし等で洗ってください。


■ ファンの清掃




1 リング状のストッパーを外す
ネジを廻して外し、リング状のストッパーを外します。



2 中央のネジを外す
ファンが動かないよう片手でおさえ、中央のネジを右に廻して外します。



3 円形の羽根を外す
※油汚れが酷い場合は、キッチン用手袋などを装着しましょう。



4 円形の羽根を掃除
羽根の目によって、中性洗剤を付けたブラシ等で洗ってください。

⚠ 注意

- ・フィルターは機能上丈夫な性質ではありませんので、変形させないようにご注意ください。フィルター・ファンの洗浄後は、水気が無くなるまで乾燥させてください。市販の不織布製フィルターを使用すると、金属製フィルターを覆うため、吸い込みが悪くなり、モーターの故障の原因となりますので、使用はご遠慮ください。
- ・取り外した部品は、塗装劣化の原因となりますので、食器洗い乾燥機など、高温のお湯で洗わないでください。