


2 水廻り

DVD Disc. 1
水廻り

Q 洗濯機の排水口のお手入れは？

A 洗濯機用排水口には、臭気が戻らないようにトラップが設けてあります。中にゴミがたまりますので、定期的にお掃除しましょう。



△ 注意

インナーを必ずホースに入れてください。漏水や臭気の原因となります。また、強い衝撃を与えると、ホースが外れてしましますので、ご注意ください。

■ トラップの掃除手順

- ① ロックナットを左に回して緩め、ゴムエルボを抜き取ります。
- ② 梱を取り出し、中のゴミを捨てます。
- ③ ゴムエルボをしっかり差し込み、ロックナットを締めます。



Q 洗濯機用 壁埋め込み水栓への接続方法

A 水栓への接続には、日本電気工業会規格のホースジョイント(市販品)をお使いください。規格外のジョイントでは、正しく接続できない場合があります。

■ 洗濯機と接続の前に

- ① ハンドルを右に回して、水を止めてください。
- ② 吐水口の先端に、ホースが外れても止水する緊急ストッパーが付いています。指で押してみて、戻るかどうか、確認してください。
※ 止水せずに、緊急ストッパーを押すと水が出ます。

■ 接続方法

- ① ホースジョイントに接続されているジョイント部は使用しませんので、外しておきます。
 - ② ホースを吐水口に差し込み、ストッパーを水栓のくぼみに引っ掛けます。
 - ⑤ ホースを強く引き、抜けないことを確認してください。
- ※ 2層式洗濯機の場合は、2槽式用のホースジョイントが別途必要です。ホームセンターなどでご購入ください。

