


## 16 換気設備

### Q キッチン給気口用フィルターのお手入れ ①

A 給気口のフィルターを、1ヶ月に1回程度の頻度でお手入れしてください。  
また、1年に1回、フィルターを交換してください。


#### ■ 取り外し



左右のボタンを押しながら

手前に引く

#### ■ お手入れ




1ヶ月に1回、フィルターやフロントグリルについているほこりを掃除機で吸い取ってください。

※フィルターの汚れがひどい場合は中性洗剤を溶かしたぬるま湯か水で押し洗いし、その後洗剤をよく洗い流してください (5~6回使用可能)。

※フィルターはよく乾かしてから取りつけてください。

ただし、直射日光に当てたり、火にあぶって乾かさないでください。

#### ■ 取り付け



新しいフィルターをフロントグリル内に取りつけてください。

フロントグリルを本体グリルに取りつけてください。

#### ⚠ 注意

- ・ フィルターの目がつまると十分な給気量が確保できませんので、フィルターのお手入れは定期的に(1ヶ月に1回程度)行ってください。
- ・ 交換用のフィルターの購入をご希望される場合は、弊社サポートセンターまでご連絡ください。